ENTRE/MATIC

Entrematic DMCS

IP1660DE • 2019-02-05

Gebrauchsanweisung für System zur Überwachung und Kontrolle der Tür





1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Das vorliegende Installationshandbuch ist ausschließlich für das Fachpersonal bestimmt.

Lesen Sie die Anleitungen vor der Montage des Produktes aufmerksam durch. Die Verpackungsmaterialien (Kunststoff, Polystyrol usw.) müssen sachgemäß entsorgt werden und dürfen nicht in Kinderhände gelangen, da sie eine Gefahrenquelle darstellen können. Vor Beginn der Montage ist der einwandfreie Zustand des Produkts zu überprüfen.

Bei Reparaturen oder Austausch der Produkte dürfen ausschließlich Original-Ersatzteile verwendet werden.

Bewahren Sie diese Anleitungen auf und geben Sie sie an mögliche Mitbenutzer der Anlage weiter.

2. Kompatible Produkte

Die Software DMCS kann DITEC-Produkte mit der gleichen oder einer auf die angegebene Version folgenden Version verwalten (siehe die letzten beiden Ziffern der Seriennummer wie auf Seite 1 angegeben).

Die besten Leistungen werden mit den aktualisierten Firmwareversionen erreicht, die von der Internetseite **www.ditecentrematic.** com heruntergeladen werden können.



ACHTUNG: Es könnte notwendig sein, die aktualisierte Version der Software DMCS von der Internetseite **www.ditecentrematic.com** herunterzuladen.

3. Mindestsystemanforderungen

Personal Computer mit Betriebssystem Windows® 2000/XP/VISTA/7/10 mit mindestens 10 MB auf der Festplatte verfügbar und mindestens 32 MB RAM.

4. Installation und Benutzung der Software

- Für die Installation der Software DMCS die CD-ROM in den Computer einlegen, die Datei **setup.exe** starten und die Systemanweisungen befolgen.
- Um das Programm DMCS zu starten, den vorhandenen Anschluss in der Programmleiste auswählen oder die Datei **dmcs.exe** ausführen.
- Um die Funktionen und Leistungen der Software DMCS kennen zu lernen, das Programm starten und die Online-Anweisungen 김 einsehen.

5. Installation des USB-Drivers

- Den USB Schnittstellenadapter an den entsprechenden Eingang des Computers anschließen, das System erkennt den USB Schnittstellenadapter.
- Nachdem den USB Schnittstellenadapter von dem System erkannt wurde, wird der Prozess geführte Installation der neuen Hardware gestartet.
- Schliessen sie den installationsvorgang ab.
- Die Nummer des Eingangs COM, die vom Computer auf der Systemsteuerung System Hardware Steuerung des USB Schnittstellenadapters - Eingänge - I-756X Converter vergeben wurde, prüfen.
- In den Einstellungen des Einganges des Steuerungsprogrammes DMCS die entsprechende Nummer des Einganges, der zuvor geprüft wurde, anzeigen.



ACHTUNG: Falls auf der CD-ROM nicht die mit dem benutzten Betriebssystem des Computer verknüpfte Version des USB-Drivers vorhanden ist, muss die Internetseite des Herstellers der USB-Schnittstelle **www.icpdas.com.tw** eingesehen werden.

6. Elektrische Anschlüsse

6.1 Direkter Anschluss





Bei Steuerungen mit serieller Klemmenleiste kann der Wandler RS485-USB direkt mit den mitgelieferten Koaxialkabeln an die Steuerung angeschlossen werden, wie auf der Abbildung gezeigt wird, oder mit einem geschirmten Datenübertragungskabel (nicht mitgeliefert). Der Wandler RS485-USB kann auch mit Hilfe des vorgesehenen Steckverbinders am Funktionswahlschalter COME an die Steuerung angeschlossen werden (falls vorhanden).



6.2 Anschluss mit Schnittstellenkarte



Bei Steuerungen, die **nicht** über serielle Klemmenleiste verfügen, kann der Wandler RS485-USB mit Hilfe der Verbindungs-Schnittstellenkarte 14209 wie auf der Abbildung gezeigt angeschlossen werden.

Die Verbindungs-Schnittstellenkarte 14209 muss in den Steckverbinder COM an der Steuerung angeschlossen werden, nachdem vorübergehend das vorhandene Speichermodul entfernt wurde.

ACHTUNG: Die elektrischen Anschlüsse müssen bei unterbrochener Stromversorgung ausgeführt werden.

6.3 Anschluss des Displaymoduls MD2



Der Wandler RS485-USB kann wie auf der Abbildung gezeigt an das Displaymodul MD2 angeschlossen werden.

ACHTUNG: Die elektrischen Anschlüsse müssen bei unterbrochener Stromversorgung ausgeführt werden.

7. STARTEN DER PROGRAMMIERUNG

7.1 Starten der Programmierung bei Steuerungen und Zubehörgeräten mit Display

E2H EL25 MD2	STEUERUNG	
	L N 36 35 34 33 32 31 15	14 0 1 5 9 13 1 5 20 0 1 6 0 1 8
Conce - Data Monitoring Control System 4.2.4.0 Date 7 Start Einstellungen Geräte manuelle Konfiguration der Geräte ermoglicht die Installationinauen Firmwana in d Steuerungen.		guration der Geräte
	automatische Übernahme	Eingangstüren riebe für Eingangstüren Tore, Garagen, Schranken riebe für Tore, Garagen, Schranken
	Detei ? Start © Einstellungen © Geräte © manuelle Konfiguration	Firmware-Aktualisierung Ermöglicht die Aktualisierung der Firmware durch automatischesi Erkennen der Vorrichtung. Queildatei auswählen. Aktualisierung starten. Die Kompatibilität mit der Vorrichtung wird automatisch kontrolliert.
	 manuelle Konfiguration Eingangstüren □ Tore, Garagen, Sch Firnware-Aktua ② Zubehör automatische Übernahme 	de Firmware-Quelldatei C:\temp\SE2H_1_03.hex Firmware aktualisieren Die ausgewählte Datei ist an die Vorrichtung: E2H gekoppelt Pfad der Aktualisierungsdatei
	x] Pronto	COM7 Dynamische Baudrate 33

Bei Steuerungen und Zubehörgeräten mit Display wie folgt vorgehen, um die Programmierung korrekt zu starten:

- falls vorhanden, die Stromversorgung der Steuerung oder des Zubehörs unterbrechen;
- die Vorrichtung DMCS anschließen;
- die Tasten [ENTER] und [ESC] der Steuerung oder des Zubehörs drücken und gedrückt halten;
- mit Strom versorgen, die Steuerung oder das Zubehör schaltet sich ein und das Display zeigt die Startmeldung der Programmierung 🔗
- die Firmware mit Hilfe der Software DMCS aktualisieren. Dazu die Systemanweisungen wie auf der Abbildung gezeigt befolgen;
- nach Abschluss der Firmwareaktualisierung die Stromversorgung der Steuerung unterbrechen und die Vorrichtung DMCS abtrennen.

7.2 Starten der Programmierung bei Steuerungen ohne Display



Bei Steuerungen für Tore oder Sektionaltore **ohne** Display wie folgt vorgehen, um die Programmierung korrekt zu starten:

- falls vorhanden, die Stromversorgung der Steuerung unterbrechen;
- die Vorrichtung DMCS anschließen;

ACHTUNG: falls vorhanden, das Speichermodul entfernen.

- die Taste [PRG] der Steuerung drücken und gedrückt halten;
- Spannung zuführen, die Steuerung schaltet sich ein und die LEDS IN und SA leuchten auf und zeigen den Start der Programmierung an;
- die Firmware mit Hilfe der Software DMCS aktualisieren. Dazu die Systemanweisungen wie auf Seite 6 gezeigt befolgen;
- nach Abschluss der Firmwareaktualisierung die Stromversorgung der Steuerung unterbrechen und die Vorrichtung DMCS abtrennen.



7.3 Starten der Programmierung von der Software aus

Bei Steuerungen für Fußgängertore wie folgt vorgehen, um die Programmierung korrekt zu starten:

- die Vorrichtung DMCS anschließen;
- die Software DMCS starten;
- die Firmware mit Hilfe der Software DMCS aktualisieren. Dazu die Systemanweisungen wie auf der Abbildung gezeigt befolgen;
- nach Abschluss der Firmwareaktualisierung die Vorrichtung DMCS abtrennen.

8. ANWENDUNGSBEISPIEL MIT ANTRIEBSNETZ



Bei Antrieben mit Netzanschluss für automatische Tore mit Funktionswahlschalter die elektrischen Anschlüsse wie auf der Abbildung gezeigt ausführen. In der Konfiguration der Abbildung können bis zu vier Antriebe mit einem oder zwei Funktionswahlschaltern COME verwaltet werden. Wenn die Vorrichtung DMCS vier Antriebe verwaltet, den angegebenen Widerstand [X] in den Steuerungen [2] und [3] abschneiden. Wenn die Vorrichtung DMCS drei Antriebe verwaltet, den angegebenen Widerstand [X] in der Steuerung [2] abschneiden.

ACHTUNG: Wenn die Displaymodule MD1 benutzt werden, muss die Konfiguration der Displaymodule MD1 mit jedem Steuerung separat durchgeführt werden, bevor die Netzanschlüsse hergestellt werden. Es reicht aus, jede Steuerung mindestens 30s mit ihrem Displaymodul MD1 zu versorgen, den korrekten Betrieb des Displaymoduls MD1 mit der verbundenen Steuerung zu prüfen und dann die Stromversorgung abzutrennen, die Netzanschlüsse herzustellen und alle Steuerungen gleichzeitig zu versorgen.

ACHTUNG: Die Vorrichtung DMCS kann nur einen redundanten Antrieb mit elektronischer Steuerung EL16R verwalten.

Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gemäß. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden. Durch separate Entsorgung des Produkts trägst du zur Minderung des Verbrennung oder Deponieabfalls bei und reduzierst eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

ENTRE/MATIC



Entrematic Group AB Lodjursgatan 10 SE-261 44, Landskrona Sweden www.entrematic.com IP1660DE